

Differenzdruckmanometer Cryo Gauge, Kupferlegierung oder CrNi-Stahl, NG 160 Typen 712.15.160 und 732.15.160

WIKA Datenblatt PM 07.30



weitere Zulassungen
siehe Seite 4

Cryo Gauge

Anwendungen

- Füllstandsmessungen an geschlossenen Behältern, insbesondere in der Kryotechnik
- Filterüberwachung
- Pumpenüberwachung und -steuerung
- Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die keine festen Schwebkörper mit sich führen

Leistungsmerkmale

- Differenzdruckmessbereiche von 0 ... 40 mbar bis 0 ... 4.000 mbar
- Hoher Betriebsdruck (statischer Druck) von 50 bar
- Überlastsicher ein-, beid- und wechselseitig bis 50 bar
- Skalierbare Messbereiche (Turndown bis max. 1 : 3,5)
- Optional kompakter Ventilblock mit Betriebsdruckanzeige



Abb. oben: Differenzdruckmanometer Typ 712.15.160
Abb. Mitte: Option Ventilblock mit Betriebsdruckanzeige
Abb. unten: Option anflanschbarer Adapter

Beschreibung

Diese hochwertigen Differenzdruckmanometer zeichnen sich durch ihre kompakte und robuste Bauweise aus und werden vorzugsweise zur Füllstandsmessung an Flüssiggastanks eingesetzt.

Mit 6 verschiedenen Messzellen werden alle gängigen Tankgrößen in der Kryotechnik abgedeckt. Die große Messbereichsüberlappung der Messzellen erlaubt die Einstellung auf Gasarten wie Ar, O₂, N₂ oder CO₂ auf die gesamte Skale mit 270 Winkelgraden. Die Spanneinstellung ist von außen zugänglich und ohne Einfluss auf den Nullpunkt.

Die Einstellung von mechanischer Anzeige und integrierem Transmitter mit 4 ... 20 mA Ausgangssignal (optional) erfolgt simultan und ist einfach zu handhaben. Ein optional anflanschbarer Ventilblock ermöglicht die zentrale Messung von Füllstand und Betriebsdruckanzeige in einem Gerät. Schaltkontakte für Füllstand und Betriebsdruck sowie ein Transmitter für den Betriebsdruck können vor Ort nachgerüstet werden.

Der standardmäßige Achsabstand der Prozessanschlüsse von 37 mm kann durch anflanschbare Adapter kundenspezifisch auf Achsabstand 31 mm oder 54 mm angepasst werden.

Technische Daten

Typen 712.15.160 und 732.15.160	
Nenngröße in mm	160
Genauigkeitsklasse	2,5 Option: ■ 1,6 ■ 1,0
Anzeigebereiche	Messzelle 140 mbar: Einstellbereich 0 ... 40 mbar bis 0 ... 140 mbar Messzelle 280 mbar: Einstellbereich 0 ... 80 mbar bis 0 ... 280 mbar Messzelle 560 mbar: Einstellbereich 0 ... 160 mbar bis 0 ... 560 mbar Messzelle 1.130 mbar: Einstellbereich 0 ... 320 mbar bis 0 ... 1.130 mbar Messzelle 2.300 mbar: Einstellbereich 0 ... 650 mbar bis 0 ... 2.300 mbar Messzelle 4.000 mbar: Einstellbereich 0 ... 1.150 mbar bis 0 ... 4.000 mbar
Skale	Einfachskale Option: Individuelle Skalenausführung
Nullpunkteinstellung	über Verstellzeiger
Überlastsicherheit und max. Betriebsdruck (statischer Druck)	ein-, beid- und wechselseitig max. 50 bar
Anschlusslage	Radial unten
Prozessanschluss	■ 2 x G ¼, Innengewinde, Achsabstand 37 mm ■ 2 x ¼ NPT, Innengewinde, Achsabstand 37 mm andere auf Anfrage Option: Adapter für Prozessanschluss, siehe Seite 6
Werkstoffe messstoffberührt	
Messzellenflansche	Typ 712.15: Kupferlegierung CW614N (CuZn39Pb3) Typ 732.15: CrNi-Stahl 316L
Druckfeder	CrNi-Stahl 1.4310
Trennmembrane	NBR
Übertragungsteile	CrNi-Stahl 1.4301 und 1.4305
Werkstoffe nicht-messstoffberührt	
Gehäuse	CrNi-Stahl
Bajonettring	CrNi-Stahl
Zeigerwerk	CrNi-Stahl
Zifferblatt	Aluminium, weiß
Zeiger	Verstellzeiger, Aluminium schwarz
Sichtscheibe	Polycarbonat (PC)
Schutzart nach IEC/EN 60529	IP65
Montage	nach angebrachten Symbolen ⊕ hoher Druck, ⊖ niedriger Druck

Zulässige Temperaturbereiche

	Nicht-Ex-Ausführung: Typen 712.15.160 und 732.15.160 optional mit Typ 891.44 ¹⁾	Ex-Ausführung: Typen 712.15.160 und 732.15.160 mit Typ 892.44 ¹⁾
Umgebung	-40 ... +60 °C bei Sauerstoff -40 ... +80 °C	-40 ... +60 °C für Temperaturklasse T6 und T5 -40 ... +80 °C für Temperaturklasse T4
Messstoff	-40 ... +60 °C bei Sauerstoff -40 ... +80 °C	-40 ... +60 °C bei Sauerstoff -40 ... +60 °C für Temperaturklasse T6 und T5 -40 ... +80 °C für Temperaturklasse T4

1) Integrierte Transmitterelektronik siehe Seite 7

Aufbau und Wirkungsweise


In den Messstoffkammern \oplus und \ominus , die durch eine elastische Membrane (1) getrennt sind, herrschen die Drücke p_1 und p_2 .

Der Differenzdruck ($\Delta p = p_1 - p_2$) bewirkt eine axiale Auslenkung (Messweg) der Membrane gegen die Messbereichsfeder (2).

Der dem Differenzdruck proportionale Messweg wird über eine Kipphebelvorrichtung (3) druckdicht und reibungsarm in das Anzeigegehäuse (4) auf das Zeigerwerk (5) übertragen.


Die Überlastsicherheit wird durch Anlage der elastischen Membrane an metallische Stützflächen (6) erreicht.

Prinzipdarstellung



Spanneinstellung

Die Messspanne des Differenzdruckmanometers kann je nach Messzelle auf die links angegebenen Einstellbereiche eingestellt werden. Die Justage auf die Einstellbereiche sollte auf einem Prüfstand erfolgen, kann jedoch auch direkt an der Messstelle mittels Handprüfpumpe vorgenommen werden.



Die Spanneinstellung ist am Gehäuseumfang bei 4 Uhr durch Abnehmen der Verschlusskappe zugänglich. Das Gerät mit dem gewünschten Nenndruck beaufschlagen und mit Innensechskant-Schraubendreher (SW 3 mm) in die Trichterführung eintauchen und durch Rechts- (kleinerer Messbereich) oder Linksdrehen (größerer Messbereich) den Zeiger auf Endwert einstellen. Ist das Gerät mit einem Transmitter Typ 89x.44 ausgerüstet, so ist mit dieser Prozedur auch das Ausgangssignal auf den neuen Messbereich eingestellt. Danach ist das Gerät bereits auf den gewünschten Messbereich eingestellt. Nach Beendigung der Einstellung ist das Gerät wieder mit der Verschlusskappe zu verschließen.

Skalenausführungen

Die Skalen sind je nach Kundenwunsch auch als Mehrfachskalen ausführbar.

Diese können mit allen üblichen Einheiten wie z. B. kg, Liter, m^3 , mmH_2O , $inchH_2O$, % usw. bedruckt werden. Rote Marken für maximale Füllhöhe, Kundenlogos und andere kundenspezifische Aufdrucke sind ebenfalls möglich. Auf Wunsch führen wir nach Vorlage der Tankgeometrie auch die Kalkulation für den Tankinhalt durch und fertigen entsprechende Skalen an.

Zulassungen

Logo	Beschreibung	Land
	EU-Konformitätserklärung <ul style="list-style-type: none"> ■ EMV-Richtlinie ■ Druckgeräterichtlinie ■ ATEX-Richtlinie (Option) ¹⁾ Explosionsgefährdete Bereiche - Ex ia Gas [II 2G Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb] 	Europäische Union
	IECEx (Option) ¹⁾ Explosionsgefährdete Bereiche - Ex ia Gas [Ex ia IIC T6/T5/T4 Gb]	International
	EAC (Option) <ul style="list-style-type: none"> ■ EMV-Richtlinie ■ Druckgeräterichtlinie ■ Niederspannungsrichtlinie ■ Explosionsgefährdete Bereiche ¹⁾ 	Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
	GOST (Option) Metrologie, Messtechnik	Russland
	KazInMetr (Option) Metrologie, Messtechnik	Kasachstan
-	MTSCHS (Option) Genehmigung zur Inbetriebnahme	Kasachstan
	BelGIM (Option) Metrologie, Messtechnik	Weißrussland
	Uzstandard (Option) Metrologie, Messtechnik	Usbekistan
-	CPA Metrologie, Messtechnik	China
-	CRN Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Überdruck, ...)	Kanada
	BAM Sauerstoffanwendung	Deutschland

1) Nur für Geräte mit integriertem Transmitter Typ 892.44


Zertifikate/Zeugnisse (Option)

- 2.2-Werkszeugnis gemäß EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der Technik, Anzeigegenauigkeit)
- 3.1-Abnahmeprüfzeugnis gemäß EN 10204 (z. B. Anzeigegenauigkeit)


Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite

Abmessungen in mm

Typen 712.15.160 und 732.15.160




Darstellung mit optional angebautem Adapter (Achsabstand 54 mm)



11224380.02

Option

Ventilblock (messstoffberührt) mit Betriebsdruckanzeige




Technische Daten	
Ventile	2 x Absperrventil, 1 x Druckausgleichsventil
Prüfanschluss	M20 x 1,5 mit Verschlusskappe (DIN 16287-A)
Ventilkörper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kupferlegierung CW614N (CuZn39Pb3) für Typ 712.15 ■ CrNi-Stahl 316L für Typ 732.15
Spindel mit Dichtkegel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kupferlegierung für Typ 712.15 ■ CrNi-Stahl 316L für Typ 732.15
Packung/Dichtung	NBR/PTFE Der Spindelraum ist bei voll geöffnetem Ventil gegenüber dem Prozess metallisch abgedichtet, die Packung ist entlastet und das Spindelgewinde ist nicht messstoffberührt.
Betriebsdruckanzeige	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rohrfederanometer, Kupferlegierung, Typ 212.20.100, siehe Datenblatt PM 02.01 ■ Rohrfederanometer, CrNi-Stahl, Typ 232.50.100, siehe Datenblatt PM 02.02 ■ Rohrfederanometer, CrNi-Stahl, Sicherheitsausführung, Typ 232.30.100, siehe Datenblatt PM 02.04

Im Lieferumfang sind alle für die Montage erforderlichen Teile enthalten:


- 4 x Sechskantschrauben M8 x 16
- 2 x O-Ring-Dichtung

Abmessungen in mm

Typen 712.15.160 oder 732.15.160 angebaut an Ventilblock mit Betriebsdruckanzeige (Option)



Darstellung mit optional angebautem Adapter (Achsabstand 54 mm)



11592649.01

Option

Adapter für Prozessanschluss



Die Adapter können entweder direkt an das Differenzdruckmanometer oder an den Ventilblock angeflanscht werden.

Technische Daten

Werkstoff	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kupferlegierung CW614N (CuZn39Pb3) für Typ 712.15 ■ CrNi-Stahl 316L für Typ 732.15
Prozessanschlüsse (messstoffberührt)	2 x G 1/4, Innengewinde, Achsabstand 31 mm oder 54 mm oder 2 x 1/4 NPT, Innengewinde, Achsabstand 31 mm oder 54 mm

Im Lieferumfang sind alle für die Montage erforderlichen Teile enthalten:

- 2 x Sechskantschrauben M8 x 16
- 2 x Sechskantschrauben M8 x 28
- 2 x Mutter M8
- 2 x O-Ring-Dichtung

Option

Drucksensor für Betriebsdruck

Nicht-Ex-Ausführung: Typ A-10
 Ex-Ausführung: Typ IS-3

Drucksensor für Betriebsdruck



Die Drucksensoren für den Betriebsdruck sind an der linken Seite in die Minus-Messstoffkammer eingeschraubt und können bei Bedarf auch vor Ort angebaut werden.

Prozessanschluss Drucksensor: G 1/4 außen



Technische Daten	A-10	IS-3
Datenblatt	PE 81.60	PE 81.58
Ex-Ausführung	Nein	Ja, eigensicher
Messbereiche	0 ... 2,5 bar bis 0 ... 60 bar	0 ... 2,5 bar bis 0 ... 60 bar
Ausgänge	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA (Speisetrenner erforderlich)
Messstofftemperatur	-30 ... +100 °C	-20 ... +60 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... +80 °C	-20 ... +60 °C
Messstoffberührte Teile	CrNi-Stahl	CrNi-Stahl
Hilfsenergie U_B	DC 10 V < U_B ≤ 30 V	DC 10 V < U_B ≤ 30 V
Zulässige max. Bürde R_A	$R_A \leq (U_B - 8 \text{ V}) / 0,02 \text{ A}$	$R_A \leq (U_B - 10 \text{ V}) / 0,02 \text{ A}$
Genauigkeit, Toleranzbandeinstellung, BFSL	≤ 0,5 % d. Spanne	≤ 0,2 % d. Spanne
Kompensierter Temperaturbereich	0 ... +80 °C	0 ... +60 °C
Belegung der Anschlussklemmen, 2-Leiter		

Abmessungen siehe Seite 10

Option

Schaltkontakte

1- und 2-fach-Magnetspringkontakt, Typ 828 ¹⁾ für Füllstands-
anzeiger und/oder Betriebsdruck.

Elektromechanische Schaltkontakte im Baukastensystem
mit Steckeranschluss sind auch zur nachträglichen Montage
vor Ort geeignet und können sowohl an den Füllstands-
anzeiger als auch an die Betriebsdruckanzeige angebaut
werden. Die Aufbaueinheit kann in wenigen Minuten an jedes
Zeigermessgerät angebaut werden. Die Ankopplung an den
Istwertzeiger erfolgt über eine Spezialgabel, so dass am
Zeiger selbst kein Mitnehmerstift benötigt wird.

Durch das Verstell Schloss mit separatem oder fest montier-
tem Schlüssel werden die Sollwertzeiger des eingebauten
Schaltkontaktes von außen auf den Wert eingestellt, bei dem
der Schaltvorgang erfolgen soll.

1) Technische Daten und weitere Informationen siehe Datenblatt AC 08.01 unter bauglei-
chem Magnetspringkontakt, Typ 821


Schaltfunktionen

Kennzahl 1 nach der Kontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt schließt den Stromkreis bei
Überschreiten des eingestellten Sollwertes.

Kennzahl 2 nach der Kontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Kontakt öffnet den Stromkreis bei Überschrei-
ten des eingestellten Sollwertes.

Kennzahl 3 nach der Kontakt-Typ-Nr. bedeutet:
Bei Überschreiten des eingestellten Sollwertes
wird **gleichzeitig** ein Stromkreis geöffnet und
ein Stromkreis geschlossen (Wechsler).

Den Schaltfunktionen liegt eine Drehbewegung des Instru-
mentenzeigers im Uhrzeigersinn zugrunde.




Im Lieferumfang sind alle für die Montage erforderlichen Teile enthalten:

- Kabel mit Anschlussstecker
- Zentrierschraube M3 x 20
- Dichtung

Abmessungen in mm


Typen 712.15.160 oder 732.15.160 mit Optionen:

- Ventilblock mit Betriebsdruckanzeige
- Drucksensor für Betriebsdruck
- Schaltkontakte



Option

Schalttafeleinbau



Bestellangaben

Typ / Anzeigebereich (Messzelle) / Skalenausführung / Prozessanschlüsse mit Achsabstand / Optionen

© 05/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.
Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

